

# Τέρμα Ποδοσφαίρου



# 44984

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΣ

Ανοίγοντας το κιβώτιο, θα βρείτε τους λευκούς σωλήνες που βλέπετε να εικονίζονται παραπλεύρως. Υπόψιν, οι σωλήνες (A-E) είναι διαμέτρου 40 χιλιοστών, ενώ οι ενώσεις (F-G) είναι 45 χιλιοστών.

Πέραν των σωλήνων, θα βρείτε μια σακούλα με το δίχτυ που έχει κόκκινα κλιπσάκια για να το στερεώσετε στο τέρμα, μία άλλη σακούλα με την τσάντα μεταφοράς και ένα σακουλάκι με τα 2 καρφιά εδάφους.

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε τοποθετήστε τους σωλήνες στο έδαφος, τον έναν δίπλα στον άλλον και ταξινομημένους βάσει ύψους, όπως δηλαδή και στο διάγραμμα παραπλεύρως, ούτως ώστε να μπορείτε εύκολα να βρείτε τον σωστό μήκος σωλήνα για κάθε τμήμα του τέρματος.




## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

### 1ο βήμα


Δημιουργήστε δύο «L» χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα που απεικονίζονται παραπλεύρως. Η σωστή στρέψη των ακριανών συνδέσμων δεν απεικονίζεται στο σχέδιο, μα αυτό θα γίνει σαφές από μόνο του στα επόμενα βήματα.

## 2ο βήμα



Έπειτα συναρμολογήστε το πίσω μέρος του τέρματος σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο.

## 3ο βήμα



Τέλος, συνδέστε τα πλαϊνά (τα «L» του 1ου βήματος) με το πίσω μέρος του τέρματος. Τώρα μπορείτε να περάσετε το δίχτυ και να το στερεώσετε στο έδαφος.