




BASKETBALL SET KID_{PRO} JPR20

Μπασκέτα με Βάση

GR 2

EN 17

(Οδηγίες Συναρμολόγησης | Assembly Instructions)



Μάθε περισσότερα για τη
μπασκέτα σκανάροντας το QR
Learn more about the basketball
by scanning the QR

ITEM NO.: 49081

Όπου υπάρχει AMILA,
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΙΚΗΤΕΣ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ⚠

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για παιχνίδι μπάσκετ με σκοπό την αναψυχή. Δεν προορίζεται για επαγγελματική ή ανταγωνιστική χρήση.
- Μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδικές χαρές.
- Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη αρμόδιου ενήλικα.
- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών λόγω των μικρών κομματιών που το απαρτίζουν (κίνδυνος πνιγμού).
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες συναρμολόγησης πριν από τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα είναι σωστά στερεωμένα πριν παίξετε.
- Η βάση πρέπει να είναι σωστά γεμισμένη με νερό, άμμο ή εγκεκριμένο υλικό για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα.
- Η μη σωστή σταθεροποίηση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή και σοβαρό τραυματισμό.
- Τοποθετήστε τη μπασκέτα σε μια επίπεδη, οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. Μην τη χρησιμοποιείτε σε επικλινείς, ανώμαλες ή ολισθηρές επιφάνειες.
- Μην κρεμιέστε, αιωρείστε ή σκαρφαλώνετε στη στεφάνη, το ταμπλό ή τον στύλο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και σοβαρό δικό σας τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τυποποιημένες μπάλες μπάσκετ κατάλληλου μεγέθους και βάρους γι' αυτή τη μπασκέτα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, βαριές μπάλες ή οποιαδήποτε αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δίχτυ ή στο ταμπλό.
- Μην τη χρησιμοποιείτε όταν πνέουν δυνατοί άνεμοι, κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων ή ακραίων καιρικών συνθηκών. Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν ανατροπή.
- Αποσυναρμολογήστε ή αποθηκεύστε τη σε εσωτερικό χώρο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε ζημιές που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.
- Εξασφαλίστε επαρκή χώρο γύρω από τη μπασκέτα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να αποφύγετε συγκρούσεις με κατασκευές ή αντικείμενα.
- Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από το ταμπλό και τη στεφάνη για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει υπερβολικό βάρος. Μην τραβάτε προς τα κάτω και μην ασκείτε δύναμη προς τα κάτω στη στεφάνη.
- Ελέγχετε τη μπασκέτα πριν από κάθε χρήση για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή χαλάρωσης εξαρτημάτων.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν κάποια εξαρτήματα είναι κατεστραμμένα, λείπουν ή έχουν φθαρεί. Αντικαταστήστε αμέσως τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Ελέγχετε τακτικά τη βάση για να βεβαιωθείτε ότι παραμένει γεμάτη και σταθερή.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τη βάση με νερό. Σε ψυχρά κλίματα, χρησιμοποιήστε άμμο για να αποφύγετε το πάγωμα και το ράγισμα.
- Ελέγξτε το δίχτυ και το ταμπλό για φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε τα αν φθείρονται, σκίζονται ή σπάνε.
- Αποσυναρμολογήστε ή αποθηκεύστε τη μπασκέτα σε δροσερό, ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι εντελώς στεγνό πριν από την αποθήκευση για την αποφυγή σκουριάς ή υλικών ζημιών.
- Η παρατεταμένη έκθεση στις ακτίνες UV, τη βροχή και την υγρασία μπορεί να προκαλέσει φθορά του υλικού. Προστατεύετε το προϊόν κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών.
- Τα μεταλλικά μέρη ενδέχεται να σκουριάσουν με την πάροδο του χρόνου. Καθαρίστε και στεγνώστε τα καλά μετά την έκθεση σε υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

- Μην σηκώνετε τη μπασκέτα όρθια προτού γεμίσετε τη βάση, καθώς μπορεί να ανατραπεί, προκαλώντας τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη μπασκέτα όταν φυσάει δυνατά ή/και κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς η μπασκέτα μπορεί να ανατραπεί, μετακινήστε την σε προστατευμένο χώρο.
- Πρέπει να την γείρετε προς τα εμπρός και να την ακουμπήσετε κάπου πριν ρυθμίσετε το ύψος.


-
- Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες και εξοικειωθείτε με τα εξαρτήματα που περιγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό.
 - Η σωστή και πλήρης συναρμολόγηση και χρήση είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και για τη μείωση του κινδύνου ατυχήματος ή τραυματισμού.
 - Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Σε περίπτωση χρήσης του από παιδιά, είναι απαραίτητη η επίβλεψή τους από κάποιον ενήλικα.
 - Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού εάν αυτό το σύστημα δεν εγκατασταθεί, συντηρηθεί και δεν λειτουργεί σωστά.

-
- Για αυτή τη συναρμολόγηση της μπασκέτας είναι απαραίτητη η συνεργασία δύο ενηλίκων.
 - Η μπασκέτα αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή ψυχαγωγική χρήση και όχι για αγωνιστική.
 - Η διάρκεια ζωής της μπασκέτας σας εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Το κλίμα, ο χώρος που θα την τοποθετήσετε, η έκθεση σε διαβρωτικά όπως φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα ή άλατα είναι όλα σημαντικά.
 - Εάν απαιτείται τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.


Οι περισσότεροι τραυματισμοί προκαλούνται από κακή χρήση και μη τήρηση των οδηγιών. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη μπασκέτα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ταμπλό



1



2




3




4



5



6
(M8*90MM)



7



H



W



X




Y



Z

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση του ταμπλό, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών περιλαμβάνονται στο χαρτοκιβώτιο. Εάν τυχόν κάποιο εξάρτημα λείπει, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα από όπου το προμηθευτήκατε.

Βάση



8



9A



9B



10



M8*20MM 12



M8*10mm 16




M8*75MM 13



M8*20MM 17



M8*65MM 14



M8*35MM 18



M8*70MM 15



19



21



11L

11R



20



22

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της βάσης, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών περιλαμβάνονται στο χαρτοκιβώτιο. Εάν τυχόν κάποιο εξάρτημα λείπει, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα από όπου το προμηθευτήκατε.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ταμπλό



- Παρακαλούμε μεταβείτε στην επόμενη σελίδα για να ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση

Ύψος (αναλόγως συναρμολόγησης)

100-150cm

Χρήση
στην πισίνα



173-223cm

Χρήση από
μικρά παιδιά







255-305cm

Για έφηβους
και ενήλικες



Ταμπλό (1/2)

Εξαρτήματα που
απαιτούνται




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


Ταμπλό (2/2)



Βήμα 1ο



Βήμα 2ο







Η συναρμολόγηση του ταμπλό έχει ολοκληρωθεί!

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βάση (Κοινά βήματα, 1/2)


Εξαρτήματα που
απαιτούνται




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βάση (Κοινά βήματα, 2/2)

Βήμα 1ο



Βήμα 2ο




Βήμα 3ο



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Στύλος (ύψος 100-150cm)

Ύψη	Εκατοστά
	100
	110
	120
	130
	140
	150




ΠΡΟΣΟΧΗ: Γεμίστε τη βάση με άμμο (ή νερό) και έπειτα τοποθετήστε από πάνω της πρόσθετο βάρος 27 kg, ή αφήστε τη βάση άδεια και τοποθετήστε βάρος 36 kg.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Στύλος (ύψος 173-223cm)

Ύψη	Εκατοστά
	173
	182
	192
	202
	212
	223




Πρώτα περάστε τις βίδες #15
μέσα από τους σωλήνες



ΠΡΟΣΟΧΗ: Γεμίστε τη βάση με άμμο (ή νερό) και έπειτα τοποθετήστε από πάνω της πρόσθετο βάρος 27 kg, ή αφήστε τη βάση άδεια και τοποθετήστε βάρος 36 kg.

Στύλος (ύψος 266-305cm)

Ύψη	Εκατοστά
	255
	265
	275
	285
	295
	305



Πρώτα περάστε τις βίδες #14
& #15 μέσα από τους σωλήνες




ΠΡΟΣΟΧΗ: Γεμίστε τη βάση με άμμο (ή νερό) και έπειτα τοποθετήστε από πάνω της πρόσθετο βάρος 27 kg, ή αφήστε τη βάση άδεια και τοποθετήστε βάρος 36 kg.

Τι να προσέξετε όταν τη μεταφέρετε

ΣΩΣΤΟΣ τρόπος μεταφοράς



ΛΑΘΟΣ τρόπος μεταφοράς




Με τη μετακινείτε σε μη ομαλές επιφάνειες, όπως πέτρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γεμίστε τη βάση με άμμο (ή νερό) και έπειτα τοποθετήστε από πάνω της πρόσθετο βάρος 27 kg, ή αφήστε τη βάση άδεια και τοποθετήστε βάρος 36 kg.


Πώς γίνεται η ρύθμιση του ύψους

1. Γείρτε τη μπασκέτα και στηρίξτε την σε ένα τραπέζι ή άλλο αντίστοιχο στήριγμα που να μπορεί να αντέξει το βάρος της.

2. Περιστρέψτε το πόμολο μέχρις ότου οι δύο σωλήνες του στύλου να μπορούν να μετακινηθούν εύκολα.



3. Τραβήξτε το πόμολο προς τα έξω και μετακινήστε τον άνω στύλο πάνω-κάτω στην επιθυμητή θέση.



4. Ευθυγραμμίστε τα βέλη μέχρις ότου το πόμολο κλειδώσει από μόνο του.

5. Περιστρέψτε/σφίξτε το πόμολο.

6. Σηκώστε τη μπασκέτα όρθια.



ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η μπάσκετα είναι σταθερή



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αμελήσετε, αφού γεμίσετε τη βάση με άμμο/νερό, να τοποθετήσετε πρόσθετο βάρος πάνω της για να είναι η μπάσκετα εντελώς σταθερή.

⚠ WARNINGS ⚠

EN

- This product is designed for recreational basketball play. Not intended for professional or competitive use.
- For domestic use only. Not suitable for commercial or public playgrounds.
- Children must use this product under competent adult supervision at all times.
- Not suitable for children under 3 years due to small parts (choking hazard).
- Adult assembly required. Follow all assembly instructions carefully before use.
- Ensure all parts are securely fastened before playing.
- The base must be properly weighted with water, sand, or an approved material to ensure stability.
- Failure to properly stabilize the product may result in tipping and serious injury.
- Place the basketball set on a flat, horizontal, and stable surface. Do not use on sloped, uneven, or slippery surfaces.
- Do not hang, swing, or climb on the rim, backboard, or pole. Doing so may cause damage to the product and serious injury.
- Use only standard basketballs of appropriate size and weight for this set.
- Do not use sharp objects, heavy balls, or any items that may damage the net or backboard.
- Do not use during windy, stormy, or extreme weather conditions. Strong winds may cause tipping.
- Disassemble or store indoors when not in use to prevent weather-related damage.
- Ensure adequate space around the basketball set during play to prevent collisions with structures or objects.
- Maintain a safe distance from the backboard and rim to avoid injury.
- This product is not designed to support excessive weight. Do not pull down or apply downward force on the rim.
- Inspect the basketball set before each use for signs of wear, damage, or loosening parts.
- Do not use if any parts are damaged, missing, or worn. Replace damaged parts immediately.
- Check the base regularly to ensure it remains filled and stable.
- Do not overfill the base with water. In cold climates, use sand to prevent freezing and cracking.
- Inspect the net and backboard for wear or damage. Replace if fraying, torn, or broken.
- Disassemble or store the basketball set in a cool, dry place when not in use for prolonged periods.
- Ensure the product is completely dry before storage to prevent rust or material damage.
- Prolonged exposure to UV rays, rain, and moisture may cause material deterioration. Protect the product during extreme weather conditions.
- Metal parts may rust over time. Clean and dry thoroughly after exposure to moisture.

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY

- **Do not stand the basketball hoop upright until the base is filled, as system may tip over causing injuries.**
- **Do not use system during windy and/or severe weather conditions, the basketball hoop is easy to tip over, please move the system indoors.**
- **Must tip the system forward and rest the rim on as urface before adjusting the height.**


-
- **Check entire box and inside all packing material for parts and additional instruction material.**
 - **Before beginning assembly, read the instructions and identify parts according to this manual.**
 - **Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury.**
 - **A high probability of serious Injury exists If this system Is not Installed, maintained, and operated properly.**

-
- Two capable adults are recommended for this operation.
 - Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause system to tip over unexpectedly.
 - Seat the pole sections properly. Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and transport of the system.
 - Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
 - This equipment is intended for home recreational use only and not excessive competitive play.
 - The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides, or salts are all important.
 - If technical assistance is required, contact Customer Service.


**Most injuries are caused by misuse and not following instructions.
Use caution when using this system.**

GET TO KNOW THE BASIC PARTS

► Backboard



1



2




3




4



5



6
(M8*90MM)



7



H



W



X



Y




Z

Before you start installing the backboard, please check if the number of parts is the same as the parts list in this manual, if you find some parts are missing, please contact customer service, we will provide you with new parts for free.

GET TO KNOW THE BASIC PARTS

► Base



8



9A



9B



10



M8*20MM 12



M8*10mm 16




M8*75MM 13



M8*20MM 17



M8*65MM 14



M8*35MM 18



M8*70MM 15



19



21



11L

11R



20



22

Before you start installing the base, please check if the number of parts is the same as the parts list in this manual, if you find some parts are missing, please contact customer service, we will provide you with new parts for free.


INSTALLATION TIPS

► Backboard installation



• Skip to next page
to begin the
installation





► Base installation



INSTALLATION STEPS

► Backboard(1)

Needed parts




INSTALLATION STEPS

EN


► Backboard(2)



STEP1



STEP2







INSTALLATION COMPLETE!

INSTALLATION STEPS

Base

Needed parts




INSTALLATION STEPS


EN

Base

STEP 1



STEP 2




STEP 3



INSTALLATION STEPS

► Base(3.3-4.9FT)

FT	CM
3.3 FT	100 CM
3.6 FT	110 CM
3.9 FT	120 CM
4.3 FT	130 CM
4.6 FT	140 CM
4.9 FT	150 CM




ATTENTION:

Fill the base with water and place a 60 lbs weight on the base before using the basketball hoop or put 80 lbs on the base (no water needed).

INSTALLATION STEPS

► Base(5.6-7.3FT)

FT	CM
5.6 FT	173 CM
6.0 FT	182 CM
6.3 FT	192 CM
6.6 FT	202 CM
7.0 FT	212 CM
7.3 FT	223 CM




ATTENTION:

Fill the base with water and place a 60 lbs weight on the base before using the basketball hoop or put 80 lbs on the base (no water needed).



INSTALLATION STEPS

► Base (8.4-10FT)

FT	CM
8.4 FT	255CM
8.7 FT	265CM
9.0 FT	275 CM
9.4 FT	285 CM
9.7 FT	295 CM
10 FT	305CM



Install the No.17screw first
(through the pole)



ATTENTION:

Fill the base with water and place a 60 lbs weight on the base before using the basketball hoop or put 80 lbs on the base (no water needed).

INSTALLATION STEPS



EN

Basketball stand move mode description

① The right way to move





② The wrong way to move



INSTALLATION STEPS

The way to adjust the height

1. Put the basketball stand down.
2. Rotate the spring knob until there is no obstruction between the upper and middle pole.
3. Pull the knob outward and move the upper pole up and down



4. Align the up and down arrows until the knob pops into the hole
5. Tighten the knob
6. Put the basketball stand up



INSTALLATION STEPS

EN



Warning: Please Put Weights on The Base to Increase Stability.

Where there is AMILA,
THERE ARE WINNERS.



ELDICO
sport



Διανέμεται από την **ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**
ΕΔΡΑ: Κασσάνδρας 30, 10447 Αθήνα (Βοτανικός)
Τηλ.: +30 2103478279, Fax: +30 2103450168
ΥΠ/ΜΑ: 8ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αθήνας, 57400 Σίνδος
Τηλ.: +30 2310570037, Fax: +30 2310796958

eMail: support@eldico.gr | **Site:** www.eldico.gr

Distributed by **ELDICO SPORT SA**
HQ: 30 Kassandras Str., 10447 Athens (Votanikos)
Tel.: +30 2103478279, Fax: +30 2103450168
Branch: 8Km Thessaloniki - Athens, 57400 Sindos
Tel.: +30 2310570037, Fax: +30 2310796958