



BASKETBALL BOARD SLAM G60

Μπασκέτα Τοίχου SLAM G60

SLAMGGO

GR 3

EN 9

(Οδηγίες Συναρμολόγησης | Assembly Instructions)



Μάθε περισσότερα για τη
μπασκέτα σκανάροντας το QR
Learn more about the
basketball by scanning the QR

ITEM NO.: 49230

Όπου υπάρχει AMILA,
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΝΙΚΗΤΕΣ.



Η Amila πρωτοπορεί στην αγορά των προϊόντων γυμναστικής, αθλητισμού και ευεξίας, προσφέροντας πάντα καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται σε κάθε σου ανάγκη. Με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, εγγυάται υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία.

Η δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε εξοπλισμό και υπηρεσίες που προάγουν την υγεία, τη φυσική κατάσταση και την ευεξία, ικανοποιώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Σε προσκαλούμε να γίνεις μέλος της δυναμικής και αφοσιωμένης κοινότητας της Amila! Ως κορυφαίος προμηθευτής οργάνων γυμναστικής, είμαστε εδώ για να σε υποστηρίξουμε και να μοιραστούμε πολύτιμο περιεχόμενο που θα σε ωφελήσει.

Ανακάλυψε έναν νέο κόσμο γυμναστικής και ευεξίας με την Amila, στο web και τα social media!

Είμαστε εδώ για να σε εμπνεύσουμε με συμβουλές, προπονήσεις και νέα προϊόντα.

Amila, is a pioneer in fitness, sports and wellness equipment, always offering innovative solutions that meet your every need. With a wide range of products, it can guarantee high quality and reliability.

Our commitment is to provide equipment and services that promote health, fitness and wellness, meeting modern demand.

We invite you to become a member of the dynamic and dedicated Amila community! As a leading supplier of fitness equipment, we are here to give you support and share with you valuable content that will benefit you.

Discover with Amila a new world of fitness and wellness, on the web and social media!

We are here to inspire you by offering advice, training ideas and new products.

“ Συνδέσου με την Amila και
ζήσε την εμπειρία της
γυμναστικής όπως ποτέ
άλλοτε.

Connect with Amila and
experience fitness like
never before.

”



@dimitra.akavalou



amilaworld.gr





καλώς ήρθες στον κόσμο της AMILA
welcome to the world of AMILA

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ⚠

GR

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για παιχνίδι μπάσκετ με σκοπό την αναψυχή. Δεν προορίζεται για επαγγελματική ή ανταγωνιστική χρήση.
- Μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδικές χαρές.
- Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν μόνο εάν βρίσκονται υπό την επίβλεψη αρμόδιου ενήλικα.
- Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών λόγω των μικρών κομματιών που το απαρτίζουν (κίνδυνος πνιγμού).
- Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες συναρμολόγησης πριν από τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα είναι σωστά στερεωμένα πριν παίξετε.
- Η βάση πρέπει να είναι σωστά γεμισμένη με νερό, άμμο ή εγκεκριμένο υλικό για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα.
- Η μη σωστή σταθεροποίηση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή και σοβαρό τραυματισμό.
- Τοποθετήστε τη μπασκέτα σε μια επίπεδη, οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. Μην τη χρησιμοποιείτε σε επικλινείς, ανώμαλες ή ολισθηρές επιφάνειες.
- Μην κρεμιέστε, αιωρείστε ή σκαρφαλώνετε στη στεφάνη, το ταμπλό ή τον στύλο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και σοβαρό δικό σας τραυματισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τυποποιημένες μπάλες μπάσκετ κατάλληλου μεγέθους και βάρους γι' αυτή τη μπασκέτα.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, βαριές μπάλες ή οποιαδήποτε αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δίχτυ ή στο ταμπλό.
- Μην τη χρησιμοποιείτε όταν πνέουν δυνατοί άνεμοι, κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων ή ακραίων καιρικών συνθηκών. Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν ανατροπή.
- Αποσυναρμολογήστε ή αποθηκεύστε τη σε εσωτερικό χώρο όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε ζημιές που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες.
- Εξασφαλίστε επαρκή χώρο γύρω από τη μπασκέτα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού για να αποφύγετε συγκρούσεις με κατασκευές ή αντικείμενα.
- Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από το ταμπλό και τη στεφάνη για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει υπερβολικό βάρος. Μην τραβάτε προς τα κάτω και μην ασκείτε δύναμη προς τα κάτω στη στεφάνη.
- Ελέγχετε τη μπασκέτα πριν από κάθε χρήση για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή χαλάρωσης εξαρτημάτων.
- Μην τη χρησιμοποιείτε εάν κάποια εξαρτήματα είναι κατεστραμμένα, λείπουν ή έχουν φθαρεί. Αντικαταστήστε αμέσως τα κατεστραμμένα εξαρτήματα.
- Ελέγχετε τακτικά τη βάση για να βεβαιωθείτε ότι παραμένει γεμάτη και σταθερή.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά τη βάση με νερό. Σε ψυχρά κλίματα, χρησιμοποιήστε άμμο για να αποφύγετε το πάγωμα και το ράγισμα.
- Ελέγξτε το δίχτυ και το ταμπλό για φθορά ή ζημιά. Αντικαταστήστε τα αν φθείρονται, σκίζονται ή σπάνε.
- Αποσυναρμολογήστε ή αποθηκεύστε τη μπασκέτα σε δροσερό, ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι εντελώς στεγνό πριν από την αποθήκευση για την αποφυγή σκουριάς ή υλικών ζημιών.
- Η παρατεταμένη έκθεση στις ακτίνες UV, τη βροχή και την υγρασία μπορεί να προκαλέσει φθορά του υλικού. Προστατεύετε το προϊόν κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών συνθηκών.
- Τα μεταλλικά μέρη ενδέχεται να σκουριάσουν με την πάροδο του χρόνου. Καθαρίστε και στεγνώστε τα καλά μετά την έκθεση σε υγρασία.


ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΗΜΑ	#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΗΜΑ
1	1	Ταμπλό		7	1	Κάτω βάση (ίδια με την επάνω βάση, εκτός από τις τρύπες στον οριζόντιο σωλήνα του «H»)	
2	1	Στεφάνι		8	1	Μανιβέλα	
3	1	Δίχτυ		9	1	Κάτω στήριγμα ρυθμιστή ύψους	
4	1	Βάση τοίχου		10	1	Επάνω στήριγμα ρυθμιστή ύψους	
5	1	Επάνω βάση (δεν υπάρχει σωστή και ανάποδη πλευρά συναρμολόγησης)		11	1	Ρυθμιστής ύψους	
6	6	Ελάσματα		12	6	Στριφόνι M12x120mm	
				13	18	Βίδα M8x35mm	
				14	4	Βίδα M10x20mm	
				15	1	Βίδα 8x70mm	
				16	1	Βίδα 8x80mm	

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βήμα 1


1) Ξαπλώστε το ταμπλό (1) με την πίσω πλευρά προς τα επάνω και στερεώστε τα ελάσματα (6) στο πίσω μέρος του ταμπλό (1) χρησιμοποιώντας 2 βίδες (13) για κάθε έλασμα.







2) Γυρίστε το ταμπλό (1) με την εμπρός πλευρά προς τα επάνω και στερεώστε το στεφάνι (2) στο ταμπλό (1) χρησιμοποιώντας 4 βίδες (14) με ροδέλες και παξιμάδια.


3) Η στερέωση του δικτυού (3) στο στεφάνι (2) γίνεται απλά περνώντας τις θηλιές στα άγκιστρα.



Βήμα 2

- 1) Χρησιμοποιώντας τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου, κρατήστε τη βάση (4) στον τοίχο που θα στερεώσετε τη μπασκέτα, φροντίζοντας ώστε οι 4 τρύπες να βρίσκονται στο επάνω μέρος και η απόσταση του εδάφους από το κάτω μέρος της βάσης να είναι 260cm. Σημαδεύστε τις τρύπες που θα πρέπει να γίνουν. Συμβουλευτείτε και το κατωτέρω διάγραμμα για περισσότερες πληροφορίες.
- 2) Αφήστε τη βάση (4) στο έδαφος και κάντε τρύπες στον τοίχο στα σημάδια που μόλις κάνατε, βεβαιούμενοι ότι είναι αρκετά μεγάλες για να δεχθούν τα στριφόνια (12).
- 3) Σηκώστε ξανά τη βάση (4) και στερεώστε την στον τοίχο με τα στριφόνια (12). Προσοχή: στο επάνω μέρος της βάσης, στις δύο κεντρικές τρύπες, θα πρέπει να στερεωθεί και το επάνω στήριγμα του ρυθμιστή ύψους (10).





Βήμα 3


Στερεώστε τις βάσεις (5 & 7) στη βάση τοίχου (4) χρησιμοποιώντας 4 βίδες (13). Μην σφίξετε εντελώς τις βίδες για να μπορείτε να ρυθμίζετε το ύψος του ταμπλό.

Βήμα 4

Χρησιμοποιώντας τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου, σηκώστε το ταμπλό (1) και στερεώστε τις άλλες άκρες των βάσεων (5 & 7) στα ελάσματα (6) που βρίσκονται στο πίσω μέρος του ταμπλό χρησιμοποιώντας 4 βίδες (13). Μην σφίξετε εντελώς τις βίδες για να μπορείτε να ρυθμίζετε το ύψος του ταμπλό.

**Βήμα 5**


Στερεώστε το άνω μέρος του ρυθμιστή ύψους (11) στο επάνω στήριγμά του (10) που νωρίτερα στερεώσατε στο επάνω μέρος της βάσης τοίχου (4) (βλέπε βήμα 2, παράγραφος 3), χρησιμοποιώντας 1 βίδα (16).

Βήμα 6

- 1) Στερεώστε το κάτω στήριγμα του ρυθμιστή ύψους (9) στην κάτω βάση (7) με 2 βίδες (13). Το στήριγμα θα πρέπει να τοποθετηθεί από την πλευρά του τοίχου.
- 2) Στερεώστε το κάτω μέρος του ρυθμιστή ύψους (11) στο κάτω στήριγμά του (9) χρησιμοποιώντας 1 βίδα (15).

Βήμα 7

Η συναρμολόγηση έχει ολοκληρωθεί. Μένει μόνο να κρεμάσετε τη μανιβέλα (8) στο κάτω μέρος του ρυθμιστή ύψους (11) για να μπορείτε να τροποποιήσετε το ύψος της.








⚠ WARNINGS ⚠

EN

- This product is designed for recreational basketball play. Not intended for professional or competitive use.
- For domestic use only. Not suitable for commercial or public playgrounds.
- Children must use this product under competent adult supervision at all times.
- Not suitable for children under 3 years due to small parts (choking hazard).
- Adult assembly required. Follow all assembly instructions carefully before use.
- Ensure all parts are securely fastened before playing.
- The base must be properly weighted with water, sand, or an approved material to ensure stability.
- Failure to properly stabilize the product may result in tipping and serious injury.
- Place the basketball set on a flat, horizontal, and stable surface. Do not use on sloped, uneven, or slippery surfaces.
- Do not hang, swing, or climb on the rim, backboard, or pole. Doing so may cause damage to the product and serious injury.
- Use only standard basketballs of appropriate size and weight for this set.
- Do not use sharp objects, heavy balls, or any items that may damage the net or backboard.
- Do not use during windy, stormy, or extreme weather conditions. Strong winds may cause tipping.
- Disassemble or store indoors when not in use to prevent weather-related damage.
- Ensure adequate space around the basketball set during play to prevent collisions with structures or objects.
- Maintain a safe distance from the backboard and rim to avoid injury.
- This product is not designed to support excessive weight. Do not pull down or apply downward force on the rim.
- Inspect the basketball set before each use for signs of wear, damage, or loosening parts.
- Do not use if any parts are damaged, missing, or worn. Replace damaged parts immediately.
- Check the base regularly to ensure it remains filled and stable.
- Do not overfill the base with water. In cold climates, use sand to prevent freezing and cracking.
- Inspect the net and backboard for wear or damage. Replace if fraying, torn, or broken.
- Disassemble or store the basketball set in a cool, dry place when not in use for prolonged periods.
- Ensure the product is completely dry before storage to prevent rust or material damage.
- Prolonged exposure to UV rays, rain, and moisture may cause material deterioration. Protect the product during extreme weather conditions.
- Metal parts may rust over time. Clean and dry thoroughly after exposure to moisture.


PARTS LIST


#	PCS	DESCRIPTION	DRAWING	#	PCS	DESCRIPTION	DRAWING
1	1	Backboard		7	1	Bottom tubes (same as top tubes, apart from the holes on the horizontal part of the «H»)	
2	1	Rim		8	1	Crank	
3	1	Net		9	1	Bottom height adjuster bracket	
4	1	Wall bracket		10	1	Top height adjuster bracket	
5	1	Top tubes (there is no right or wrong way to assemble)		11	1	Height adjuster mechanism	
6	6	Brackets		12	6	Bolt M12x120mm	
				13	18	Bolt M8x35mm	
				14	4	Bolt M10x20mm	
				15	1	Bolt 8x70mm	
				16	1	Bolt 8x80mm	

ASSEMBLY

Step 1


- 1) Lay down the backboard (1) with the back side facing upwards and fix the brackets (6) on its back using 2 bolts (13) for each bracket.







2) Turn the backboard (1) over and fix the rim (2) using 4 bolts (14).


3) Also fix the net (3) on the rim (2) by hooking the net's loops over the rim's hooks.



Step 2

- 1) Asking someone to help you, lift the wall bracket (4) and place it on the wall where the backboard will be placed, making sure that the 4 holes are on the top and the distance of the bottom side from the ground is 260cm. Mark the points where the holes must be drilled. Also look at the drawing below for more info.
- 2) Place the bracket(4) on the ground and drill holes on the wall on the marks, making sure they are large and deep enough for the bolts (12).
- 3) Lift the wall bracket (4) once more, place it on the wall and secure it using the bolts (12). Please note that, on the top part of the bracket, you must also place the top height adjuster bracket (10) before fixing the bolts.





Step 3


Secure the top and bottom tubes (5 & 7) to the wall bracket (4) using 4 bolts (13). Do not tighten them, so that the height adjustment mechanism will be able to function.

Step 4

Having someone to help you once more, lift the backboard (1) and fix on the brackets (6) on its back the other ends of the top and bottom tubes (5 & 7) using 4 bolts (13). Do not tighten them, so that the height adjustment mechanism will be able to function.

**Step 5**


Secure the top end of the height adjuster mechanism (11) to its top bracket (10) which you previously fixed on the top side of the wall bracket (4) (see step 2, paragraph 3), using 1 bolt (16).

Step 6

- 1) Secure the bottom height adjuster bracket (9) to the bottom tubes (7) using 2 bolts (13). The bracket must be placed on the side towards the wall.
- 2) Secure the bottom end of the height adjuster mechanism (11) to its lower bracket (9) using 1 bolt (15).

Step 7

Assembly is complete. Just hang the crank (8) on the lower end of the height adjuster mechanism (11) and rotate it to adjust the backboard's height.





Είμαστε πρωτοπόροι στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό, με ισχυρά brands, καινοτόμες προτάσεις & ευέλικτες λύσεις αγορών.

We are pioneers in the field of commercial and amateur sports, with strong brands, innovative proposals & flexible solutions.



Μείνε ενημερωμένος για νέα προϊόντα, τη σωστή τους χρήση και διάφορα tips γύρω απ' το χώρο του fitness

Stay informed about new products, their correct use and various tips about fitness.



Ανακάλυψε έναν νέο κόσμο γυμναστικής και ευεξίας με φωτογραφίες και βίντεο, με συμβουλές, ασκήσεις και έμπνευση!

Αναζήτησε το όνομα χρήστη @amila.gr και πατήστε το κουμπί "Ακολουθήστε".

Discover a new world about fitness and wellness, with photos, videos, ideas, exercises and inspiration!

Search for the @amila.gr user name and press the "Follow" button.



Δες εκπαιδευτικά βίντεο που θα τραβήξουν την προσοχή σου και θα σε ενθουσιάσουν με γρήγορες και αποτελεσματικές προπονήσεις.

Βρες μας στο TikTok αναζητώντας το όνομα χρήστη @AmilaFitness και πατήστε το κουμπί "Ακολουθήστε".

Explore instructional videos which will grab your attention and excite you with quick but effective workouts.

Find us on TikTok by searching the @AmilaFitness user name and pressing the "Follow" button.



Επισκέψου το κανάλι μας στο YouTube και δες αναλυτικά βίντεο παρουσιάσεις οργάνων γυμναστικής, προπονήσεις και tutorials από τους ειδικούς μας.

Πάτησε το κουμπί "Εγγραφή" και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο.

Visit our YouTube channel and find video presentations of fitness equipment, workouts and tutorials by specialists.

Press the "Subscribe" button and then the bell in order to be notified about every new video.



Αναρτούμε καθημερινά φωτογραφίες και βίντεο με συμβουλές και ασκήσεις. Μοιράσου με φίλους την εμπειρία και τη γνώση που σου προσφέρουν οι ειδικοί του χώρου.

Μπες στη σελίδα μας στο Facebook και πάτησε "Μου αρέσει" και "Ακολουθήστε".

We post photos and videos with advice and workouts. Share the experience and knowledge offered by experts with your friends.

Visit our Facebook page and press "Like" and "Follow".



amilaworld.gr

μπες στον κόσμο της AMILA
enter the world of AMILA

Where there is AMILA,
THERE ARE WINNERS.



ELDICO
sport



Διανέμεται από την **ΕΛΔΙΚΟ ΣΠΟΡ ΜΟΝ. Α.Ε.Ε.**
ΕΔΡΑ: Κασσάνδρας 30, 10447 Αθήνα (Βοτανικός)
Τηλ.: +30 2103478279, Fax: +30 2103450168
ΥΠ/ΜΑ: 8ο χλμ. Θεσ/νίκης - Αθήνας, 57400 Σίνδος
Τηλ.: +30 2310570037, Fax: +30 2310796958

eMail: support@eldico.gr | **Site:** www.eldico.gr

Distributed by **ELDICO SPORT SA**
HQ: 30 Kassandras Str., 10447 Athens (Votanikos)
Tel.: +30 2103478279, Fax: +30 2103450168
Branch: 8Km Thessaloniki - Athens, 57400 Sindos
Tel.: +30 2310570037, Fax: +30 2310796958